# Điện trường tĩnh

Lê Quang Nguyên www4.hcmut.edu.vn/~leqnguyen nguyenquangle59@yahoo.com Nội dung

- a) Tính chất
- b) Định luật Coulomb
- 2. Điện trường

1. Điện tích

- a) Cường độ điện trường
- b) Điện trường của điện tích điểm
- c) Nguyên lý chồng chất điện trường
- d) Đường sức điện trường
- 3. Bài tập áp dụng
- 4. Điện trường quanh ta

cuu duong than cong . com

## 1a. Tính chất của điện tích

- Hệ kín: Q bảo toàn.
- Lượng tử hóa:  $Q = \pm ne$
- $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Vật được tích điện thông qua:
  - cọ xát với một vật khác,
  - tiếp xúc với vật tích điện,
  - hiện tượng cảm ứng điên.



Mặt đất tích điện thông qua cảm ứng.

#### 1b. Định luật Coulomb


 Lực tĩnh điện giữa hai điện tích điểm trong chân không:


$$Con F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \,\text{N.m}^2/\text{C}^2$$

' Hằng số điện

$$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \,\mathrm{C}^2 / \mathrm{N.m}^2$$






điện tích trái dấu: hút


## 1b. Định luật Coulomb (tt)

Lực do  $q_1$  tác động lên  $q_2$ :

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}$$

 $\vec{r}$  hướng từ  $q_1$  tới  $q_2$ 






#### 2a. Cường độ điện trường

- Mỗi hệ điện tích đều tạo ra quanh mình một điện trường.
- Mỗi điểm trong điện trường có một vector cường độ điện trường *E* xác định.
- Đặt một điện tích thử  $q_0$  tại vị trí M trong điện trường, và đo lực tĩnh điện F lên  $q_0$ .
- Điện trường ở M là:


$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$
 (N/C hay V/m)

cuu duong than cong . com

## 2b. Điện trường của một điện tích điểm




$$\vec{F} = k \frac{qq_0}{r^3} \vec{r}$$




## 2c. Nguyên lý chồng chất điện trường

 Điện trường của hệ điện tích điểm = tổng các vectơ điện trường của các điện tích điểm.




## 2d. Đường sức điện trường

- Nhận *E* làm tiếp tuyến.
- Theo chiều của *E*.
- Minh hoa.
- Đường sức không bao giờ cắt nhau.
- Quy ước: Mật độ đường sức trên một mặt phẳng nhỏ \(\perp\) với điện trường thì
- tỷ lệ với độ lớn điện trường đi qua mặt đó.



#### Bài tập 1

Một thanh thẳng AB có chiều dài a được tích điện đều với mật độ  $\lambda > 0$ . Tìm độ lớn điện trường tại một điểm M nằm trên đường nối dài của thanh, cách đầu B một đoạn b.



cuu duong than cong . com

#### Trả lời BT 1

- Chia thanh làm nhiều đoạn vi phân, mỗi đoạn có chiều dài dx, điện tích  $dq = \lambda dx$ .
- Coi dq là một điện tích điểm, nó tạo ra ở M
   một điện trường:

$$dE = k \frac{|dq|}{r^2} = k \frac{|\lambda| dx}{(a+b-x)^2}$$

$$dx$$

$$dE = k \frac{|dq|}{r^2} = k \frac{|\lambda| dx}{(a+b-x)^2}$$

$$dx \Rightarrow dE$$

$$x \Rightarrow a+b-x$$

CuuDuongThanCong.com

Trả lời BT 1 (tt)

• Điện trường toàn phần tại M:  $\vec{E} = \int d\vec{E}$ 

$$\Leftrightarrow E_x = \int dE_x \quad E_y = \int dE_y \quad E_z = \int dE_z$$


• Điện trường do mọi điện tích dq tạo ra đều cùng phương (trục x), do đó:  $E_y = E_z = 0$ 

$$E_{x} = \int dE_{x} = k\lambda \int_{0}^{a} \frac{dx}{\left(a+b-x\right)^{2}}$$

$$E_{x} = k\lambda \left[ -\frac{1}{a+b-x} \right]_{0}^{a} = k\lambda \left( -\frac{1}{b} + \frac{1}{a+b} \right)$$

## Bài tập 2


Một thanh AB chiều dài L được tích điện đều với mật độ  $\lambda > 0$ . Tìm điện trường tại điểm M trên đường vuông góc thanh tại trung điểm, cách thanh một khoảng y.



#### Trả lời BT 2 – 1

- Chia thanh làm nhiều đoạn nhỏ dx, mỗi đoạn có điện tích dq = λdx.
- dq tạo ra ở M điện trường có độ lớn:


$$dE = k \frac{|dq|}{r^2} = k \frac{\lambda dx}{r^2}$$



cuu duong than cong . com

#### Trả lời BT 2 - 2

- Điện trường toàn phần tại M:  $\vec{E} = \int d\vec{E}$
- Do đối xứng, E có phương trên trục y.
- Do đó:  $E = E_y = \int dE_y = \int dE \cos \alpha$




#### Trả lời BT 2 - 3

$$E = k\lambda \int \frac{dx}{r^2} \cos \alpha$$

$$dx = \frac{y}{\cos^2 \alpha} d\alpha$$

$$\frac{dx \cos \alpha}{r^2} = \frac{y d\alpha}{\cos \alpha} \frac{1}{(y/\cos \alpha)^2}$$

$$= \frac{\cos \alpha d\alpha}{y}$$




https://fb.com/tailieudientucntt

#### Trả lời BT 2 - 4

$$E = \frac{k\lambda}{y} \int_{-\alpha_0}^{\alpha_0} \cos\alpha d\alpha = \frac{2k\lambda}{y} \sin\alpha_0$$
$$\sin\alpha_0 = \frac{L}{2r_0} = \frac{L/2}{\sqrt{y^2 + (L/2)^2}}$$

$$E = \frac{2k\lambda}{y} \cdot \frac{L}{\sqrt{4y^2 + L^2}}$$

Câu trả lời đúng là (c)



## BT 2 - mở rộng

Tìm điện trường tại M khi thanh AB dài vô hạn về cả hai phía.

# cuu duong than cong . com

## Bài tập 3

Một đoạn dây tích điện đều với mật độ  $\lambda > 0$  được uốn thành ba cạnh của một hình vuông ABCD có cạnh a. Cường độ điện trường tại tâm hình vuông là:

(a) 
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$$

(b) 
$$E = \frac{\lambda\sqrt{2}}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

(c) 
$$E = \frac{\lambda\sqrt{2}}{2\pi\varepsilon_0 a}$$


(d) 
$$E = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

#### Trả lời BT 3 - 1

- mật độ λ > 0

  ệt hình vuông
  rường tại tâm

  cuu duong than con đoạn dây đó.
  - Hai đoạn dây ở hai bên tâm M tạo hai điện trường bù trừ lẫn nhau.
  - Điện trường toàn phần chỉ do đoạn dây còn lại đóng góp.




#### Trả lời BT 3 - 2

$$E = \frac{2k\lambda}{y}\sin 45^\circ = \frac{k\lambda\sqrt{2}}{y}$$

$$y = OM = a/2$$


$$E = \frac{\lambda\sqrt{2}}{2\pi\varepsilon_0 a}$$

Câu trả lời đúng là (c)



## Bài tập 4

Một vành tròn nằm trong mặt phẳng xy bán kính R được tích điện đều với mật độ điện tích dài  $\lambda > 0$ . Tìm điện trường tại điểm M nằm trên trục đối xứng, ở vị trí tọa độ z.



## cuu duong than cong . com


#### Trả lời BT 4 – 1

- Chia vành tròn làm nhiều phần nhỏ ds, điện tích  $dq = \lambda ds$ .
- Điện trường do dq tạo ra ở M:

$$dE = k \frac{dq}{r^2} = k \frac{\lambda ds}{r^2}$$

$$r^2 = Z^2 + R^2$$

Không đổi với mọi ds



#### Trả lời BT 4 – 2

• Điện trường tại M:


$$\vec{E} = \int d\vec{E}$$

 Do đối xứng, E có phương trên trục z:

$$E = E_z = \int dE_z = \int dE \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{z}{r}$$

Không đổi với mọi ds




#### Trả lời BT 4 – 3

$$E_z = \int k \frac{\lambda ds}{r^2} \cos \alpha = k \frac{\lambda \cos \alpha}{r^2} \int ds$$

$$E_z = k \frac{\lambda \cos \alpha}{r^2} 2\pi R$$

$$\cos\alpha = \frac{z}{r} \qquad r^2 = R^2 + z^2$$

$$E_z = 2\pi k\lambda \frac{zR}{\left(R^2 + z^2\right)^{3/2}}$$



## Bài tập 5

Một đoạn dây AB tích điện đều với mật độ  $\lambda > 0$  được uốn thành một cung tròn tâm O, bán kính R, góc ở tâm  $60^{\circ}$ . Cường độ điện trường tại tâm O là:

(a) 
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

(b) 
$$E = 9 \times 10^9 \frac{\lambda}{R}$$

(c) 
$$E = \frac{\lambda\sqrt{3}}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

(d) Kết quả khác.

# cuu duong than cong . com

## Trả lời BT 5


 Điện trường do phần nhỏ ds tạo ra ở O:

$$dE = k \frac{\lambda ds}{R^2}$$

 Điện trường toàn phần có phương ở trên Ox:

$$E = \int dE_x = \int dE \cos \alpha$$

$$E = \int k \frac{\lambda ds}{R^2} \cos \alpha$$




## Trả lời BT 5 (tt)

•  $ds = Rd\alpha$  và góc  $\alpha$  thay đổi từ  $-30^{\circ}$  đến  $30^{\circ}$ :

$$E = \frac{k\lambda R}{R^2} \int_{-30^{\circ}}^{30^{\circ}} \cos\alpha d\alpha$$


$$E = \frac{2k\lambda}{R}\sin 30^{\circ} = k\frac{\lambda}{R}$$

• Câu trả lời đúng là (b).



## Bài tâp 6


Một đĩa tròn bán kính R tích điên đều với mât đô điện tích  $\sigma > 0$ . Tìm điện trường tại điểm M nằm trên truc đối xứng, ở vị trí có tọa độ z.



#### Trả lời BT 6

- Chia đĩa tròn làm nhiều vành, mỗi vành có bán kính r và bề dày dr.
- Mỗi vành có diên tích  $2\pi rdr$ ,
- do đó có điện tích  $\sigma 2\pi r dr$
- và mật đô điện dài:

$$\lambda = \frac{\sigma 2\pi r dr}{2\pi r} = \sigma dr$$



cuu duong than cong . com

## Trả lời BT 6 (tt)

• Mỗi vành *bán kính r* tao một điện trường:

$$dE_z = 2\pi k\lambda \frac{zr}{\left(r^2 + z^2\right)^{3/2}} = 2\pi k\left(\sigma dr\right) \frac{zr}{\left(r^2 + z^2\right)^{3/2}}$$

• E toàn phần do tất cả các vành:  $E_z = \int dE_z$ 

$$E_{z} = 2\pi k \sigma z \int_{0}^{R} \frac{r dr}{\left(r^{2} + z^{2}\right)^{3/2}} = -2\pi k \sigma z \left[\frac{1}{\sqrt{r^{2} + z^{2}}}\right]_{0}^{R}$$


$$E_z = 2\pi k \sigma \left( 1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right)$$

## BT 6 - mở rông

Tìm điện trường tại M khi đĩa tròn có bán kính tiến tới vô cùng (trở thành bản phẳng vô hạn tích điên đều).

## Bài tập 7

Hai điện tích điểm q và 2q đặt cách nhau 10 cm. M là một điểm nằm trên đường nối dài hai điện tích và cách q một đoạn r. Tìm r để điện trường tổng hợp tại M triệt tiêu.




#### Trả lời BT 7

• Độ lớn điện trường ở M do từng điện tích:

$$E_1 = k \frac{|q|}{r^2} \qquad \qquad E_2 = k \frac{2|q|}{(d-r)^2}$$

• Đô lớn của điện trường toàn phần tai M:

$$E = |E_1 - E_2| = k|q| \left( \frac{1}{r^2} - \frac{2}{(d-r)^2} \right)$$



cuu duong than cong . com

## Trả lời BT 7 (tt)

• Đặt E = 0 ta có:

$$2r^2 - \left(d - r\right)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (r\sqrt{2}+r-d)(r\sqrt{2}-r+d)=0$$

• Do đó:

$$r = d/(1+\sqrt{2}) = 4.1 \,\mathrm{cm}$$

# $\Leftrightarrow (r\sqrt{2}+r-d)(r\sqrt{2}-r+d)=0$ cuu duong than cong . com